

Für ein gutes Klebe-Resultat empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:



1. Reinigen Sie den Untergrund mit einem feuchten Schwamm und trocknen Sie den Untergrund mit einem Lappen.



2. Ziehen Sie den Aufkleber von der Folie ab und mit den Zeigefingern die Oberkante stramm. Richten Sie die Oberkante parallel zu einer gedachten Linie auf dem Untergrund aus. Z.B. eine Linie zwischen Logo und Scheinwerfer.



3. Drücken Sie den Aufkleber langsam von oben nach unten an –die linke Hand hält, die rechte drückt.



4. Reiben Sie die Blasen vom Zentrum nach außen über den Rand hinaus.